

#1

CH-123

Manual

#1

CH-123



BG

Държача за кола

Инструкция: • Поставете пръстена на прътта • Съединете двете части до щракване • Фиксрайте гнездото с помощта на пръстена • Закрепете стойката върху вентилационна решетка • С една ръка придържайте стойката, стиснете пружината и поставете стойката върху ламел на вентилационната решетка • Отварящите се крачета на стойката трябва да се опират до неподвижната част на панела зад вентилационната решетка • Регулирайте търгъта • За сменане на стойката стиснете пружината и свалете стойката от вентилационната решетка



EN

Car holder

Operation manual: • Put the ring on the stand • Connect the two parts until it clicks • Fixate the slot with the ring • Fix the holder on the ventilation grille • Keep the holder steady with one hand and place the mount on the ventilation grille with another hand • Foldable base must rest on the immovable part of the ventilation grille • Adjust the angle • To dismount the holder press the spring solid and remove the holder from the ventilation grille



GE

სამაგრო

ინსტრუქცია • დააცვით რგოლი შტანგაზე
• დააფიქსირეთ ბუფე რგოლის მეშვეობით
• დაამკრეთ დამჭერი სავენტილაციო
გასოსწევ • ერთი ხელი მოვიდიოთ დამჭერს,
მოღუნეთ ზამბარა და განათვალისწილეთ სამაგრი
სავენტილაციო გისტრუნებაზე • სამაგრის
გამოსწევი ფეხები უნდა ეყრდნობიდეს
პანტელის უძრავ ნაწილს სავენტილაციო
გისტრუნებაზე • დააუზუღულოთ კუთხე
• სამაგრის მოსახსელად შეკუმშეთ ზამბარა
და მოხსენით სამაგრი სავენტილაციო
გისტრუნებაზე



CZ

Držák do automobilu

Návod na použití: • Dejte prsten na činku • Spojte dvě části dokud nezapadnou • Zafiksujte zásuvku pomocí prstnu • Upevněte držák na ventilační mřížku • Jednou rukou držte držák a druhou stiskněte pružinu a umístěte upevnění na lamely větrací mřížky • Posuvné nožky upevnění musí se opírat o pevnou část panelu pod větrací mřížkou • Nastavte úhel • Chcete-li sejmout držák, stiskněte pružinu a odstraňte držák z větrací mřížky



EST

Autohoidja

Instruktsioon: • Tõmmake röngas varda peale
• Ühendage mõlemad osad klõpsuni
• Fikseerige pesa rönga abil • Kinnitage hoidik ventsilatsioonirestil • Hoidke hoidiku ühe käega kinni, suruge vedrut kokku ja asetage kinnitus ventsilatsiooniresti pladile • Kinnituse lahtikäivad jalad peavad vastu liikumatu plaidi ventsilatsiooniresti all toetuma
• Reguleerige nurga • Hoidiku eemaldamiseks suruge vedrut kokku ja eemaldaage hoidiku ventsilatsioonirestilt



HR

Auto držač

Uputstvo: • Stavite prsten na šipku
• Povežite dva dela dok ne kliknu
• Zategnite čahuru pomoću prstena
• Učvrstite držač na ventilacijsku rešetku
• Pridržavajući držač jednom rukom, stisnite oprugu i postavite nosač na lamele rešetke ventilacije • Noge nosača moraju se oslanjati na fiksni dio panela ispod rešetke ventilacije
• Podesite kut • Za skidanje držača stisnite oprugu i uklonite držač sa lamele rešetke ventilacije



KAZ

Автомобилдік ұсташы

Нұсқаулық: • Сақинаны штангаға кигізіңіз
 • Екі бөлімді бірге қосыңыз • Ұшырытың сақина арқылы бекітіңіз • Ұстағыштың желдеткіш торына бекітіңіз • Ұстағыштың бір қолмен ұстап тұрып, серіпнен қысып, бекітпенің желдеткіш торының ламеліне орналастырыңыз • Бекітпенің ашылатын аяқтары желдеткіш торының астындағы панельдің жылжымайтын белгінде тіреп керек • Бұрышты реттеңіз • Ұстағыштың шешіп алған үшін серіпнен қысыңыз және ұсташытың желдеткіш торынан алғын тастаңыз



LT

Automobilinis laikiklis

LT

Automobilinis laikiklis

Instrukcja: • Užmaukite žiedą ant štangos
 • Sujungkite dvi dalis iki spragtelėjimo
 • Užfiksuojite lizdą žiedo pagalba • Pritvirkinkite laikiklį ant ventiliacijos grotelės • Viena ranka laikydami laikiklį, suspauskite spyruoklę ir įtaisykite tvirtinimą ant ventiliacijos grotelėlų lamelių • Tvirtinimo kojelės turi įsiremti į nejudamą panelį dalį po ventiliacijos grotelės
 • Sureguliuokite kampą • Norėdami nuimti laikiklį, suspauskite spyruoklę ir nuimkite laikiklį nuo ventiliatoriaus grotelės



PL

Uchwyt samochodowy

Instrukcja: • Załóż obręcz na rurkę
 • Połącz dwie części do słyszanego zatrzasku
 • Zamocuj gniazdo za pomocą obręczy
 • Zamocuj uchwyt na kratce wentylacyjnej
 • Przytrzymując jedną ręką uchwyt, ściśnij sprzągne i osadź uchwyt na kratce wentylacyjnej • Rozsuwające się odnogi mocujące powinny się oprzeć o nieruchomączęścią panelu pod kratką wentylacyjną
 • Wyreguluj kąt nachylenia • Aby zdjąć uchwyt, ściśnij sprzągne i usuń uchwyt z kratki wentylacyjnej



RO

Suport auto

RO

Suport auto

Instrucțiunile: • Puneți inelul pe tijă • Cuplați ambele părți până la limită • Fixați mufa cu ajutorul inelului • Fixați suportul auto pe grila de aerisire • Înînd suportul într-o mișcare, apăsați resortul și amplasați sistemul de prindere pe lamele grilei de aerisire • Piciorul de prindere trebuie să se sprâjine de pe portiunea fixă a bordului sub lamele grilei de aerisire • Reglați unghiul • Pentru a demonta suportul apăsați resortul și îndepărtați suportul de pe grila de aerisire



RU

Автомобильный держатель

Инструкция: • Наденьте кольцо на штангу • Соедините две части до щелчка • Зафиксируйте гнездо с помощью кольца • Закрепите держатель на решетке вентиляции • Одной рукой придерживая держатель, сожмите пружину и разместите крепление на ламели решетки вентиляции • Открывающиеся ножки крепления должны упираться в неподвижную часть панели под решеткой вентиляции • Отрегулируйте угол • Для снятия держателя сожмите пружину и уберите держатель с решетки вентиляции

#1

CH-123



SR

Auto držač

- Upustvo:**
- Stavite prsten na šipku
 - Povežite dva dela dok ne kliknu
 - Zategnite čahuru pomoću prstena
 - Učvrstite držač na ventilacijsku rešetku
 - Pridržavajući držač jednom rukom, stisnite oprugu i postavite nosač na lamele rešetke ventilacije
 - Noge nosača moraju se oslanjati na fiksni dio panela ispod rešetke ventilacije
 - Podesite kut
 - Za skidanje držača stisnite oprugu i uklonite držač sa lamele rešetke ventilacije



UKR

Автомобільний тримач

- Інструкція:**
- Надягніть кільце на штангу
 - З'єднайте дві частини до класання
 - Зафіксуйте гніздо за допомогою кільця
 - Закріпіть держак на решітці вентиляції
 - Тримаючи держак однією рукою, стисніть пружину та розмістіть кріплення на ламелі решітки вентиляції
 - Відкривні ніжки кріплення повинні випиратися в нерухому частину панелі під решіткою вентиляції
 - Відрегулюйте кут
 - Щоб зняти держак, стисніть пружину та заберіть держак з решітки вентиляції