

**defender**  
TRIFLES MAKE PERFECTION



**GAMING CHAIR USER MANUAL**

**ИГРОВОЕ КРЕСЛО. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**ARES**

**ART. 64319** DARK BLUE ТЁМНО-СИНИЙ

**CONTENTS:**  
**СОДЕРЖАНИЕ:**

<b>1. Specifications</b>	
<i>Технические характеристики</i>	3
<b>2. Chair Parts</b>	
<i>Комплект поставки</i>	4
<b>3. How to assemble</b>	
<i>Порядок сборки</i>	8
<b>4. How to use</b>	
<i>Регулировка кресла</i>	11




**Attention!****Важно!****1) Verify all parts before assembly.***Перед сборкой проверьте наличие всех деталей.***2) The pictures in this guide may not look like your chair, but instruction guide is the same regardless of model.***Изображения представлены для общей информации. Детали кресла, принадлежности и этапы установки соответствуют инструкциям руководства.***3) Do not use the chair unless all bolts and screws are tight.***Не используйте кресло до тех пор, пока не будут затянуты все болты.***4) At least every six months check all bolts and screws to ensure they are tight, when the screws and bolts are in loose position. It may cause danger or making noise.***Раз в 6 месяцев проверяйте затяжку болтов.***5) Do not use the chair as a step stool/ladder.***Не вставляйте на кресло ногами.***6) Do not use the water to clean the chair, only use dry clean to wipe the dust or use the professional leather clean tool.***Не мойте кресло водой, используйте сухую очистку от пыли. Влажную протирку делайте только специальным средством для очистки кожи.*


## 1. SPECIFICATIONS

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Model name</b> <i>Название модели</i>	<b>Ares</b>
<b>Chair color</b> <i>Цвет</i>	<b>Dark blue</b> <i>Тёмно-синий</i>
<b>Chair size</b> <i>Размер кресла</i>	<b>Medium</b> <i>Средний</i>
<b>Weight capacity</b> <i>Максимальный вес</i>	<b>&lt;120kg</b> <i>&lt;120 кг</i>
<b>Height limit</b> <i>Максимальный рост</i>	<b>&lt;1.8 m</b> <i>&lt;1.8 м</i>
<b>Foam type</b> <i>Тип наполнителя</i>	<b>New cutting foam</b> <i>Пенополиуретан</i>
<b>Mechanism type</b> <i>Тип механизма</i>	<b>Double handle adjustment mechanism</b> <i>Регулируемый по высоте и наклону</i>
<b>Gas lift class &amp; height</b> <i>Класс газлифта, высота подъема</i>	<b>Level 3, Max 100L</b> <i>Класс 3, подъем 100 мм</i>
<b>Base size &amp; type</b> <i>Крестовина, размер и материал</i>	<b>350mm chrommed metal base</b> <i>350 мм, сталь</i>
<b>Caster size &amp; material</b> <i>Колеса, размер и материал</i>	<b>50mm PU casters</b> <i>Диаметр 50 мм, высоко-прочный пластик</i>
<b>Cover material</b> <i>Материал покрытия</i>	<b>PU leather</b> <i>Полиуретановая ткань</i>
<b>Overall dimension (W x D x H)</b> <i>Размеры (Ш x Г x В)</i>	<b>49x50x117-127cm</b> <i>49x50x117-127 см</i>
<b>Backrest dimension (W x T x H)</b> <i>Размеры спинки (Ш x Г x В)</i>	<b>49x77 cm</b> <i>49x77 см</i>
<b>Seat dimension (W x D x H)</b> <i>Размеры сиденья (Ш x Г x В)</i>	<b>52x50x49-59 cm</b> <i>52x50x49-59 см</i>
<b>Product weight</b> <i>Вес кресла</i>	<b>17.4 kg</b> <i>17.4 кг</i>

**2. CHAIR PARTS**  
*КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ*

	<p><b>Part 1 - backrest x 1</b> <i>Деталь 1 - спинка, 1 шт</i></p>
	<p><b>Part 2 - seat x 1</b> <i>Деталь 2 - сиденье, 1 шт</i></p>
	<p><b>Part 3 - armrest x 2 (LxR)</b> <i>Деталь 3 - подлокотники, 2 шт (левый и правый)</i></p>



**Part 4 - star base x 1**

*Деталь 4 - крестовина, 1 шт*




**Part 5 - casters x 5**

*Деталь 5 - колёса, 5 шт*




**Part 6 - gas lift x 1**

*Деталь 6 - газлифт, 1 шт*




**Part 7 - recline mechanism x**

*Деталь 7 - регулировочный механизм,  
1 шт*



**Деталь 8 - крепление спинки, 1 шт**

*Part 8 - backrest mount x 1*



**Part A - screw M6x25mm x 4**

*Деталь А - болт М6х25 мм, 4 шт*


**M6X25mm**



**Part C - screw M6x35mm x 3**

*Деталь С - болт М6х35 мм, 3 шт*





**M6X35mm**



**Part D - screw M8x35mm x 4**

*Деталь D - болт М8х35 мм, 4 шт*

**M8X35mm**

	<p><b>Part E - hex wrench x 1</b> <i>Деталь E - шестигранный ключ, 1 шт</i></p>
 <p><b>4pcs</b></p>	<p><b>Part F - cap x 4 pcs</b> <i>Деталь F - заглушка, 4 шт</i></p>
 <p><b>3pcs</b></p>	<p><b>Part G - shim x 3</b> <i>Деталь G - шайба, 3 шт</i></p>
	<p><b>Part H - gas lift cover x 1</b> <i>Деталь H - чехол газлифта, 1 шт</i></p>

**Please check and ensure the following parts are in the package. If any parts are missing or not included, please call the local distributor for assistance.**


*Проверьте содержимое упаковки и убедитесь в наличии компонентов. Если какой-либо из компонентов отсутствует или не включен в комплект, обратитесь по месту покупки.*

### 3. HOW TO ASSEMBLE

#### ПОРЯДОК СБОРКИ


**1. Push and twist the casters 5 into the star base 4.**

1. Вставьте колеса 5 в крестовину 4 до щелчка.



**2. Place the gas lift 6 into the star base 4. Place the gas lift cover H over the gas lift.**


2. Вставьте в крестовину 4 газлифт 6 и наденьте на него чехол H.






**3. Fasten the butterfly mechanism over the seat. Use the screws A and hex wrench E.**

3. Закрепите регулировочный механизм 7 на нижней стороне сиденья 2 болтами А. Используйте ключ Е.




**4. Place the seat 2 on the gas lift 6**

4. Наденьте сиденье 2 отверстием регулировочного механизма на газлифт 6




**5. Fasten the backrest mount 8 to the back of the backrest 1 with screws G and shims C.**

5. Закрепите крепление спинки 8 на задней стороне спинки 1 болтами G с шайбами С.





**6. Insert the backrest mount into the hole in the butterfly mechanism and secure it by turning the handle.**

*6. Вставьте крепление спинки в отверстие регулировочного механизма и закрепите его, вращая ручку.*



**7. Fasten the armrests with screws D. Close the screw holes with caps F.**

*7. Закрепите подлокотники болтами D. Закройте отверстия болтов заглушками F.*



#### 4. HOW TO USE

##### РЕГУЛИРОВКА КРЕСЛА

Press the handle A to change the seat height. Press the handle B to change the angle of the backrest.

Нажмите на ручку А чтобы изменить высоту сиденья. Нажмите на ручку В чтобы изменить угол наклона спинки.



**WARRANTY SERVICE IS NOT EFFECTED IN THE FOLLOWING SITUATIONS:**

1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
2. Incorrect filling in of the warranty card.
3. Incorrect plug in to power grid.
4. Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
5. If the product designed for household use was used for professional purposes.
6. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
7. Damage due to breach to normal work of supply network – 220V +/- 10%. (except of automatic voltage regulators)
8. If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
9. Incorrect operation or careless handling.
10. Damage to the product due to natural disasters.
11. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
12. Disability of connected devices of other producers.

**ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.

Manufacturer: Anji Jifang Furniture Co.,Ltd  
Address: 4th Floor, Bada Logistics Building, Logistics Park, Sunshine Industrial Zone, Dipu Town, Anji County, Zhejiang Province, China. Made in China.  
IMPORTER in EU / Importer / Dovožce / Dovožca / Maahantuoja / Importör / Importatorul / Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.

Изготовитель: Анжи Джифанг Фенича Ко., Лтд  
Адрес: 4 Флор, Бада Лоджистикс Билдинг, Лоджистикс Парк, Саншайн Индастриал Зон, Дипу Таун, Анжи Каунти, Чжэджанг Провинс, Китай. Сделано в Китае.  
Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО "ТД Компания Дефендер" Адрес: 127030, г. Москва, ул. Суццевская, дом 27, стр. 2, помещение III, комната 3, офис 63.

Виробник: Анці Цзифанг Феніче Ко., Лтд. Адреса: 4 флор, Бада Лоджистікс Білдінг, Лоджистікс парк, Саншайн Індастріал зоун, Діпу Таун, Анці Каунті, Чжецзянг Провінс.  
Імпортер в Україні: ТОВ «Виробниче Підприємство "Промислові Системи"», адреса: вул. Кирилівська, 40А, м. Київ, 04080, Україна.

Производитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.  
При наличии механических повреждений претензии по товару не принимаются.

Гарантийний термін: 6 місяців. Гарантійний термін: 6 місяців. Кепілдеме 6 ай.  
Срок службы 6 месяцев. Термін служби 6 місяців. Қызмет мерзімі 6 ай.  
Срок годности: 5 лет. Термін придатності 5 років. Жарамдылық мерзімі 5 жыл.

Зберігати в інтервалі температур від -5 до +40 градусів Цельсія та відносній вологості не більше 80%.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке.

[www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)