

BLAZE 60

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение колонок DEFENDER BLAZE 60

Пожалуйста, перед использованием ознакомьтесь со следующей инструкцией.

Основное назначение

Компьютерная акустическая система используется как устройство воспроизведения и усиления музыки, речи и звуковых эффектов. Акустическая система может быть подключена к выходам звуковых карт компьютера и другим источникам аудиосигнала. Акустическая система имеет встроенный усилитель.



Особенности

Деревянный корпус сабвуфера и сателлитов

Встроенный трансформаторный адаптер питания

Магнитная экранировка корпуса, позволяющая использовать колонки вблизи мониторов и телевизоров практически без искажения изображения

Длинные кабели сателлитов

Цветной дисплей,

Два входа для микрофонов караоке

Указания по безопасности эксплуатации

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу либо в авторизованный сервисный центр DEFENDER.

Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели сабвуфера было не менее 10 см.

При включении колонок следите за тем, чтобы ручки регуляторов громкости находились на минимуме.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала.

Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время.

При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур.

Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала.

Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Спецификации

Динамики:

Сабвуфер: 5" НЧ (25 Вт RMS)

Сателлиты: 3" широкополосные + 1" ВЧ (10 Вт RMS)

Диапазон частот:

Сабвуфер: 40-200 Гц

Сателлиты: 200-20000 Гц

Наличие регулировок: громкость, тембр НЧ, тембр ВЧ, громкость микрофона

Размеры:

Сабвуфер: 275*280*180 мм

Сателлиты: 110*122*200 мм

Комплектация

Сабвуфер

2 сателлита

Входной аудио кабель RCA-3.5мм jack

Инструкция по эксплуатации

Гарантийный талон