


BLAZE 20

Руководство по эксплуатации



Подготовка к работе

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.

Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

Панель управления

Задняя панель

1. Вход RCA
2. Выход RCA

Передняя панель

3. Регулятор громкости
4. Регулятор тембра НЧ
5. Выключатель питания

