

## OPERATION MANUAL

### Wireless/Wired Gaming Mouse

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Беспроводная/ проводная игровая мышь

## Annex GM-038



### 1. Wired mode connection.

Please connect the cable to the Type C connector of the mouse, and the USB connector to the PC or laptop.

The mouse will connect to your device in wired mode automatically.

### 2. Bluetooth mode connection.

Please move the switch on the bottom to the "ON" (up) position.

Then for "wireless Bluetooth" mode connection please make a long press for DPI button to turn on the BT mode. The LED indicator near the DPI button will light with blue.

After that press left+right+middle(Scroll) buttons for 3 seconds to enter the pairing status. The LED indicator will flash with blue light.

Turn on Bluetooth mode on the device you want to connect the mouse to. Then chose the name of mouse "Annex GM-038" in the list of the available devices for connection.

To reconnect to your computer or laptop in Bluetooth mode, please repeat all the steps described above.

Bluetooth channel has version 5.1

### 3. Wireless 2.4Ghz connection.

Please move the switch on the bottom to the "ON" (up) position.

Then for wireless 2.4G mode connection please make a long press for DPI button to turn on the 2.4G mode. The LED indicator near the DPI button will light with red. Then Insert the receiver into computer. The mouse will work normally.

In case if the receiver loses the wireless connection then press left + right + scroll wheel buttons for 3 seconds for reset settings and pairing.

To reconnect to your computer or laptop in 2.4G mode, please repeat all the steps described above.

### 4. To turn off the mouse.

Please move the switch to the "OFF" (down) position. To turn on the mouse please move the switch to the "ON" (up) position.

### 5. DPI changing

To change the mouse resolution, short press the button at the bottom of the case (on the left side).

Available mouse resolution modes: 800/1600/2400/3200/4800/12000 dpi.

Default DPI 1600

### 6. Charging

To charge the built-in battery, connect the mouse to your computer or laptop using a USB-Type C cable.



### Declaration of Conformity

Operation of device (devices) may be affected by strong static, electrical or high-frequency fields (radio installations, mobile telephones, microwaves, electrostatic discharges)/ if occurs, Try increasing the distance from the devices causing the interface.



Disposal of batteries, electrical and electronic equipment

This sign on the product, its batteries or package indicates that the product cannot be disposed together with domestic waste. It should be delivered to an appropriate batteries, electrical and electronic equipment collecting and

recycling company.

Terms and conditions of safe and efficient use of the product

Usage precautions:

1. Use the product for its intended purpose only.
  2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
  3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
  4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
  5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage, no warranties are provided.
  6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
  7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
  8. Do not put into the mouth.
  9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
  10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
  11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
  12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.
- Product specifications and features can be found on the packaging and on [defender-global.com](http://defender-global.com)
- Importer: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.  
Manufacturer: Zodiac Technology Co., Ltd. Address: Building 301, Lushi Industrial Building, Zone 28, Dalang Community, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China.  
Unlimited shelf life. Service life is 2 years. Date of manufacture: see on the package  
Manufacturer keeps the right to change package contents and specifications indicated in this manual. The latest and detailed operation manual is available at [www.defender-global.com](http://www.defender-global.com)  
Date of manufacture: see on the package. Made in China.
- Warranty service is not effected in the following situations:
1. Expiration of the warranty period (warranty period is settled from the date of sale to the end user).
  2. Incorrect filling in of the warranty card.
  3. Incorrect plug in to power grid.
  4. Breach to safety of guarantee seals, fixing joint assemblies of the case; presence of elements of opening on outside and inside parts of the product.
  5. If the product designed for household use was used for professional purposes.
  6. Damage due to penetration of foreign objects, substances, liquids or insects inside the product.
  7. Damage due to breach to normal work of supply network – 220V +/- 10%. (except of automatic voltage regulators)
  8. If the product was opened and repaired by a person unauthorized for that by the dealer.
  9. Incorrect operation or careless handling.
  10. Damage to the product due to natural disasters.
  11. Presence of elements indicating mechanical damage (fall, hit).
  12. Disability of connected devices of other producers.

## 1. Проводное подключение.

Пожалуйста, подключите кабель к разъему Type C мыши, а разъем USB к ПК или ноутбуку.

Мышь подключится к вашему устройству в проводном режиме автоматически.

## 2. Подключение по Bluetooth.

Пожалуйста, переведите переключатель снизу в положение "ON". Затем для подключения в режиме "беспроводной Bluetooth" нажмите и удерживайте кнопку DPI, чтобы включить режим BT. Светодиодный индикатор рядом с кнопкой DPI загорится синим цветом.

После этого нажмите и удерживайте в течение 3 секунд левую + правую + среднюю (колесо прокрутки) кнопки, чтобы перейти в режим сопряжения. Светодиодный индикатор будет мигать синим светом.

Включите режим Bluetooth на устройстве, к которому вы хотите подключить мышь. Затем выберите название мыши "Anplex GM-038" в списке доступных устройств для подключения.

Чтобы повторно подключиться к компьютеру или ноутбуку по Bluetooth повторите все описанные выше действия.

Поддерживаемые версии Bluetooth: 5.1

## 3. Беспроводное подключение по радио каналу.

Пожалуйста, переведите переключатель снизу в положение "ON". Затем для беспроводного подключения в режиме 2.4ГГц, пожалуйста, нажмите и удерживайте кнопку DPI, чтобы включить режим 2.4ГГц. Светодиодный индикатор рядом с кнопкой DPI загорится красным цветом. Затем вставьте приемник в компьютер. Мышь будет работать в обычном режиме.

В случае, если приемник потеряет беспроводное соединение по радиоканалу, то нажмите и удерживайте в течение 3 секунд левую + правую + среднюю (колесо прокрутки) кнопки, чтобы сбросить настройки и перейти в режим сопряжения.

Чтобы повторно подключиться к компьютеру или ноутбуку по радио-каналу 2.4 ГГц, пожалуйста, повторите все описанные выше действия.

## 4. Выключение мыши.

Для выключения мыши переведите переключатель вниз в положение "OFF". Для включения мыши переведите переключатель вверх в положение "ON"

## 5. Изменение разрешения мыши

Чтобы изменить разрешение мыши, нажмите кнопку в нижней части корпуса (слева).

Доступные режимы разрешения мыши:

800/1600/2400/3200/4800/12000 dpi.

Разрешение мыши по умолчанию 1600 dpi

## 6. Зарядка мыши

Чтобы зарядить встроенный аккумулятор, подключите мышь к компьютеру или ноутбуку с помощью кабеля USB-Type C.

Декларация соответствия

На функционирование устройства (устройств) могут повлиять статические, электрические или высокочастотные поля (радиоаппаратура, мобильные телефоны, микроволновые печи, электростатические разряды). В случае возникновения увеличьте расстояние от устройства, вызывающего помехи.



Утилизация батареек, электрического и электронного оборудования  
Этот знак на товаре, батарейках к товару или на упаковке означает, что товар не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами.

Он должен быть доставлен в компанию по сбору и утилизации батареек, электрического и электронного оборудования.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара  
Меры предосторожности:

1. Использовать товар только по прямому назначению.
  2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу или в авторизованный сервисный центр Defender. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
  3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
  4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
  5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
  6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
  7. Не использовать при температурах ниже или выше рекомендуемых (см. инструкцию пользователя), при возникновении конденсируемой влажности, а также в агрессивной среде.
  8. Не брать в рот.
  9. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
  10. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
  11. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
  12. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
- Назначение: беспроводная мышь - координатное устройство ввода, предназначенное для управления курсором в пределах экрана компьютера и отдачи различных команд компьютеру.

Технические характеристики и особенности товара см. на упаковке и на сайте [defender-global.com](http://defender-global.com)

Импортер в РФ: ООО «ТД Компания Дефендер» Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

Изготовитель: Зодик Текнолоджи Ко., Лтд. Адрес: Билдинг 301, Луши Индастриал Билдинг, Зоун 28, Даланг Комьюнити, Синьянь Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньжень, Китай.

Срок годности не ограничен. Срок службы - 6 месяцев. Гарантийный срок - 6 месяцев.

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СN.РА10.В.89141/23. Испытательная лаборатория ООО "Центр Испытаний и Сертификации "КОНТИНЕНТ", аттестат аккредитации РОСС RU.31218.ИЛ.00012. Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016). Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-СN.РА10.В.89119/23. Испытательная лаборатория ООО "Центр Испытаний и Сертификации "КОНТИНЕНТ", аттестат аккредитации РОСС RU.31218.ИЛ.00012. Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011). Срок действия деклараций по 20.12.2028 включительно.

Полную информацию о сертификате соответствия см. на сайте <https://defender.ru> Сделано в Китае.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

1. Истечение гарантийного срока (устанавливается со дня продажи товара потребителю).
2. Неправильное заполнение гарантийного талона.
3. Неправильное подключение в электросеть.
4. Нарушение сохранности гарантийных пломб и крепежных соединений корпуса, наличие следов вскрытия на внешних и внутренних поверхностях товара.
5. Аппаратура, предназначенная для работы в бытовых условиях, использовалась в профессиональных целях.
6. Повреждения вызваны попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.
7. Нарушение в работе питающей электросети — 220 В ±10% (кроме стабилизаторов напряжения).
8. Вскрытие и ремонт товара произведены лицом, не уполномоченным на то фирмой-продавцом.
9. Неправильная эксплуатация или небрежное обращение.
10. Повреждение изделия в результате стихийных бедствий.
11. Наличие следов механического повреждения (падение, удар).
12. Неработоспособность подключаемых устройств других производителей.



[www.defender.ru](http://www.defender.ru)